



Inställning av MV tid (GARO ATEN), se sida 2 för GARO AE2



## Inställning av tid

Det är viktigt med rätt datuminställning för att få en automatisk uppdatering mellan sommar- och vintertid.



# Användarinstruktioner för motorvärmaruttag typ AE



## Inställning av klockan

### Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

## Avresetiden

På GAROs motorvärmaruttag anger Du vilken tid Du skall använda bilen. Elektroniken ser sedan till att starta uppvärmningen i rätt tid.

### Så Där gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

## Resetfunktion

Vid ev. driftstörningar, lossa på skruven under högra uttaget. Stick in ett metallföremål försiktigt så nollställs alla funktioner. Gå sedan genom moment *Inställning av klockan* och *Avresetid* igen.

## Dammsugning och övrig användning av uttaget

Eftersom uttagen alltid är spänningssatta en halvtimma före och efter inställd avresetid är det möjligt att få strömförsörjning upp till en timma.

Om man ställer in Avresetiden på den tid man önskar använda uttaget, får man en halvtimmas tid. Ställer man däremot in Avresetiden en halv timma efter den tid man vill använda uttaget, erhåller man en timmas användningstid. (*Inställning av tiden*, se ovan *Avresetiden*.)